



MARIO PINTO S.p.A.



Live Tooling Catalogue



Parametri di ricerca:


[Tipo: Portautensili angolare offset a 90°]

MARIO PINTO S.p.A.

Strada delle Cacce 21 - 10135 Torino

www.live-tooling.com


www.mariopinto.it



05017900

Portapinza ER 32

H 100mm




05058300

Portapinza ER 32 F - ghiera interna

H 130mm



Solo per mandrino secondario




05020800

Portapinza ER 25

H 75mm




Solo per mandrino principale




05077000

Portapinza ER 25 F - ghiera interna

H 78mm



Mandrino principale e secondario




05020900

Portapinza ER 25

H 75mm



Solo per mandrino secondario




05077100

Portapinza ER 25 F - ghiera interna

H 78mm



Mandrino principale e secondario




05021400

Portapinza ER 32

H 110mm



Solo per mandrino secondario




05120800

Portapinza ER 25 F - ghiera interna

H 70mm



Solo per mandrino secondario




05021500

Portapinza ER 32

H 110mm




Solo per mandrino principale




05120900

Portapinza ER 25 F - ghiera interna

H 70mm



Solo per mandrino secondario




05022000

Portapinza ER 32 F - ghiera interna

H 90mm




Solo per mandrino principale




05122000

Portapinza ER 32 F - ghiera interna

H 86mm



Solo per mandrino secondario




05022100

Portapinza ER 32 F - ghiera interna

H 90mm



Solo per mandrino principale




05122100

Portapinza ER 32 F - ghiera interna

H 86mm



Solo per mandrino secondario




05055200

Portapinza ER 32 F - ghiera interna

H 100mm



Solo per mandrino secondario




05125600

Cambio rapido ISO-BT40

H 110mm






05127800

Portapinza ER 25 F - ghiera interna
H 78mm

	Ratio	rpm IN	rpm OUT
	1:1,75	5700	10000


Solo per mandrino secondario



05129500

Portapinza ER 25 F - ghiera interna
H 80mm


	Ratio	rpm IN	rpm OUT
	1:1,75	5700	10000



05129900

Portapinza ER 25 F - ghiera interna
H 80mm


	Ratio	rpm IN	rpm OUT
	1:1,75	5700	10000



05162100

Poligonale C40 ISO 26623-1
H 95mm


80 bar 1160 psi		Ratio	rpm
		1:1	6000



05172000

Portapinza ER 32 F - ghiera interna
H 90mm


	Ratio	rpm
	1:1	6000



05172100

Portapinza ER 32 F - ghiera interna
H 90mm


	Ratio	rpm
	1:1	6000



05177000

Portapinza ER 40 F - ghiera interna
H 90mm


	Ratio	rpm
	1:1	6000



05177100

Portapinza ER 40 F - ghiera interna
H 90mm

	Ratio	rpm
	1:1	6000




05178000

Portapinza ER 25 F - ghiera interna
H 78mm

	Ratio	rpm
	1:1	6000

Verificare posiz. VDI fra torretta e portautensile




05178100

Portapinza ER 25 F - ghiera interna
H 78mm

	Ratio	rpm
	1:1	6000

Verificare posiz. VDI fra torretta e portautensile




05178300

Portapinza ER 25 F - ghiera interna
H 78mm

	Ratio	rpm
	1:1	6000

Verificare posiz. VDI fra torretta e portautensile




05178400

Portapinza ER 25 F - ghiera interna
H 78mm

	Ratio	rpm
	1:1	6000


Verificare posiz. VDI fra torretta e portautensile



05183300

Portapinza ER 25 F - ghiera interna
H 85mm


	Ratio
	1:1



05183400

Portapinza ER 25 F - ghiera interna
H 85mm


	Ratio
	1:1



05186000

Portapinza ER 40 F - ghiera interna
H 90mm


	Ratio	rpm
	1:1	6000



05186100

Portapinza ER 40 F - ghiera interna
H 90mm

	Ratio	rpm
	1:1	6000




05191100

Portapinza ER 25 F - ghiera interna
H 78mm



Verificare posiz. VDI fra torretta e portautensile




05191200

Portapinza ER 25 F - ghiera interna
H 78mm



Verificare posiz. VDI fra torretta e portautensile




05191300

Portapinza ER 25 F - ghiera interna
H 78mm



Verificare posiz. VDI fra torretta e portautensile




05191400

Portapinza ER 25 F - ghiera interna
H 78mm




Verificare posiz. VDI fra torretta e portautensile




05193700

Portapinza ER 32 F - ghiera interna
H 90mm




05193800

Portapinza ER 32 F - ghiera interna
H 90mm





05196000

Portapinza ER 40 F - ghiera interna
H 90mm



05196100

Portapinza ER 40 F - ghiera interna
H 90mm




05221000

Portapinza ER 25 F - ghiera interna
H 85mm





Torretta frontale/radiale dx e sx




05221100

Portapinza ER 25 F - ghiera interna
H 85mm




05221500

Portapinza ER 32 F - ghiera interna
H 100mm




Torretta frontale destra e sinistra




05223500

Portapinza ER 32 F - ghiera interna
H 90mm




05226000

Cambio rapido HSK40
H 100mm





05226100

Cambio rapido HSK40
H 100mm



05228600

Portapinza ER 32 F - ghiera interna
H 90mm




05232300

Portapinza ER 32 F - ghiera interna
H 90mm



Solo per mandrino principale




05232400

Portapinza ER 32 F - ghiera interna
H 90mm



Ratio	rpm
1:1	6000

Solo per mandrino principale




05255800

Portapinza ER 40 F - ghiera interna
H 160mm



Ratio	rpm
1:1	6000

Solo per mandrino secondario




05236600

Portapinza ER 25 F - ghiera interna
H 85mm



Ratio	rpm
1:1	6000




05260600

Portapinza ER 32 F - ghiera interna
H 90mm



Ratio	rpm
1:1	6000

Verificare posiz. VDI fra torretta e portautensile




05236700

Portapinza ER 25 F - ghiera interna
H 85mm



Ratio	rpm
1:1	6000




05260700

Portapinza ER 32 F - ghiera interna
H 90mm



Ratio	rpm
1:1	6000

Verificare posiz. VDI fra torretta e portautensile




05239300

Portapinza ER 25 F - ghiera interna
H 85mm



Ratio	rpm
1:1	6000




05265000

Portapinza ER 25 F - ghiera interna
H 78mm



Ratio	rpm
1:1	6000

Verificare posiz. VDI fra torretta e portautensile




05239400

Portapinza ER 25 F - ghiera interna
H 85mm



Ratio	rpm
1:1	6000




05265100

Portapinza ER 25 F - ghiera interna
H 78mm



Ratio	rpm
1:1	6000

Verificare posiz. VDI fra torretta e portautensile




05248500

Portapinza ER 40
H 90mm



Ratio	rpm
1:1	6000




05265200

Portafrese DIN138 16
H 78mm



Ratio	rpm
1:1	6000

Verificare posiz. VDI fra torretta e portautensile




05248600

Portapinza ER 40
H 90mm



80 bar 1160 psi	Ratio	rpm
	1:1	6000




05266200

Portapinza ER 32 F - ghiera interna
H 90mm



Ratio	rpm
1:1	6000

Verificare posiz. VDI fra torretta e portautensile




05250400

Portapinza ER 32 F - ghiera interna
H 130mm



Ratio	rpm
1:1	6000

Solo per mandrino secondario




05266300

Portapinza ER 32 F - ghiera interna
H 90mm



Ratio	rpm
1:1	6000

Verificare posiz. VDI fra torretta e portautensile




05266400

Portafrese DIN138 22
H 90mm

	Ratio	rpm
	1:1	6000

Verificare posiz. VDI fra torretta e portautensile




05300100

Portapinza ER 20 F - ghiera interna
H 100mm

	Ratio	rpm
	1:1	6000

Mandrino principale e secondario




05300700

Portapinza ER 25
H 100mm

	Ratio	rpm
	1:1	6000

Mandrino principale e secondario




05319000

Portapinza ER 32 F - ghiera interna
H 78mm

	Ratio	rpm IN	rpm OUT
	1:1,75	5700	10000

Solo per mandrino secondario




05319100

Portapinza ER 32 F - ghiera interna
H 70mm

	Ratio	rpm
	1:1	6000

Solo per mandrino secondario




05319200

Portapinza ER 32 F - ghiera interna
H 70mm

	Ratio	rpm
	1:1	6000


Solo per mandrino secondario



05320400

Portapinza ER 32 F - ghiera interna
H 90mm


	Ratio	rpm IN	rpm OUT
	1:2	4000	8000



05320600

Portapinza ER 32 F - ghiera interna
H 90mm

	Ratio	rpm
	1:1	4000




05338500

Portapinza ER 25
H 85mm

	Ratio	rpm IN	rpm OUT
	1:2	6000	12000

Mandrino principale e secondario




05338600

Portapinza ER 25 F - ghiera interna
H 85mm

	Ratio	rpm IN	rpm OUT
	1:2	6000	12000

Mandrino principale e secondario




05338700

Portapinza ER 25 F - ghiera interna
H 85mm

	Ratio	rpm IN	rpm OUT
	1:2	6000	12000

Mandrino principale e secondario



05339000

Portapinza ER 20 F - ghiera interna
H 85mm


	Ratio	rpm
	1:1	6000

05339100

Portapinza ER 20 F - ghiera interna
H 85mm

80 bar 1160 psi		Ratio	rpm
		1:1	6000

Mandrino principale e secondario




05350400

Portapinza ER 25 F - ghiera interna
H 84,5mm

	Ratio	rpm IN	rpm OUT
	1:1,75	5700	10000

Solo per mandrino principale




05351300

Portapinza ER 25 F - ghiera interna
H 84,5mm

	Ratio	rpm IN	rpm OUT
	1:1,75	5700	10000

Solo per mandrino principale




05450200

Portapinza ER 25 F - ghiera interna
H 84,5mm

	Ratio
	1:1,75

Solo per mandrino secondario



05450300


Portapinza ER 25 F - ghiera interna

H 84,5mm



Ratio
1:1,75

Solo per mandrino secondario



05450600

Portapinza ER 32 F - ghiera interna


H 90mm



Ratio
1:1

rpm
6000

Solo per mandrino secondario



05450700

Portapinza ER 32 F - ghiera interna


H 90mm



Ratio
1:1

rpm
6000

Solo per mandrino secondario



05455200


Portafrese DIN138 27

H 100mm



Ratio
1:1

rpm
6000



05515400

Portapinza ER 32 F - ghiera interna


H 90mm



Ratio
1:1

rpm
4000


Mandrino principale e secondario



05515500

Portapinza ER 32 F - ghiera interna

H 90mm



Ratio
1:2

rpm IN
4000

rpm OUT
8000

Mandrino principale e secondario