



## 05111000 - LT-SVDI40ER20FOFS78RF1:3H88 HA

|                              |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo</b>                  | LT-S OFS<br>Portautensili dritto offset                                                                                                                                   |
| <b>Attacco</b>               | VDI 40                                                                                                                                                                    |
| <b>Uscita utensile</b>       | Portapinza ER 20 F - ghiera interna                                                                                                                                       |
| <b>Raffreddamento</b>        | Refrigerazione interna                                                                                                                                                    |
| <b>Offset [mm]</b>           | 78                                                                                                                                                                        |
| <b>Senso di rotazione</b>    | r1  r2  |
| <b>Velocità max [1/min]</b>  | in 5000 / out 15000                                                                                                                                                       |
| <b>Coppia max [Nm]</b>       | in 50 / out 14                                                                                                                                                            |
| <b>Rapporto</b>              | 1:3                                                                                                                                                                       |
| <b>H [mm]</b>                | 88                                                                                                                                                                        |
| <b>Pressione max [bar]</b>   | 20                                                                                                                                                                        |
| <b>Accessori</b>             | N.D.                                                                                                                                                                      |
| <b>Note</b>                  | N.D.                                                                                                                                                                      |
| <b>Note per il montaggio</b> | N.D.                                                                                                                                                                      |



### ATTENZIONE: VERIFICARE L'ORIENTAMENTO DELLA DENTATURA VDI

Verificare sempre gli ingombri del portautensile in torretta



Salvo modifiche tecniche